


ER COLLET CHUCK

Code No.	ød	L	L1	øC	C1	H		Collet	Fig	Weight (kg)
						Min	Max			
BT50 - ER11 - 75	0,5~7,0	75	34	19	-	19	34	ER11	1	3,6
- 105		105	62		-					3,7
- 135		135	61		32				2	3,8
- 165		165			35					4,0
ER16 - 75	0,5~10,0	75	34	28	-	28	43	ER16	1	3,8
- 105		105	62		-					4,0
- 135		135	70		32				2	4,1
- 165		165	77		36					4,2
- 180		180			38					4,4
ER20 - 75		1,0~13,0	75		34				35	-
- 105	105		62	-	3,9					
- 135	135		92	-	4,1					
- 165	165		87	40	2	4,5				
- 180	180			44		4,6				
- 200	200		162	-	1	4,8				
- 250	250		212			5,1				
- 300	300		262			5,2				
ER25 - 75	1,0~16,0	75	34	42	-	42	54	ER25	1	3,9
- 105		105	62		-					4,1
- 135		135	92		-					4,3
- 165		165	90		50				2	4,4
- 180		180			-					4,6
- 200		200	162		-				1	5,0
- 250		250	212							6,0
- 300		300	262							6,7
- 350		350	342							7,0
ER32 - 75	2,0~20,0	75	32	50		-	50	60		ER32
- 105		105	62		-	4,3				
- 135		135	92		-	4,9				
- 165		165	122		-	5,0				
- 180		180	137		-	5,3				
- 200		200	162		-	5,6				
- 250		250	212		-	6,5				
- 300		300	262		-	7,2				
- 350		350	342		-	8,0				
ER40 - 75	3,0~26,0	75	34	63	-	63	80	ER40	1	5,6
- 105		105	62		-					6,5
- 135		135	92		-					7,2
- 165		165	122		-					8,0

Spare Parts				
Type	Option			
	NUT	Adjust Screw	Spanner	ER Collet
				
ER11	UM/ER11(HEXA)	BTD0716-C	ER11-SP	ER11-ø
ER16	UM/ER16(HEXA)	BTD1025-C	ER16-SP	ER16-ø
ER20	UM/ER20(HEXA)	BTD1325-C	ER20-SP	ER20-ø
ER25	UX/ER25	BTD1830-C	ER25-SP	ER25-ø
ER32	UX/ER32	BTD2230-C	ER32-SP	ER32-ø
ER40	UX/ER40	BTD2838-C	ER40-SP	ER40-ø

- ▶ 내부급유 사용시에는 방수형콜릿이나 방수형 너트를 사용 해주십시오.
- ▶ ER콜릿은 P146
- ▶ 스페너는 별매입니다. P157
- ▶ 고속 바란스 작업시 추가 비용이 청구됩니다.
- ▶ ER척 스페어 파츠는 P56

- ▶ Please use waterproof collet and waterproof nut for operating centre through coolant type.
- ▶ ER COLLET is referred, P16
- ▶ Spanner is ordered separately. P157
- ▶ Extra charge for high speed balance.
- ▶ The spare parts for ER CHCUK are referred. P56